

Montageanleitung

Diese Anleitung gilt nur in Verbindung mit der Montage-Betriebs- und Wartungsanleitung des Reflex DD.

Die Flowjet Durchströmungs-armatur ist nur in Verbindung mit dem Reflex DD einzusetzen.

Reflex DD ohne zusätzliches Dicht-mittel (z.B. Hanf) eindrehen.

Markierte Ausrichtung beachten.

Bei Verwendung anderer T-Stücke bitte beachten:
Rp $3/4$ - Lance muss **frei** in Strömung ragen

Mounting instructions

Instructions to be followed for installation, maintenance and operating of Reflex DD pressure vessel.

Flowjet flow fitting is to be used only in combination with Reflex DD vessel.


Turn in Flowjet into thread of Reflex DD until stop screw. No additional sealing (e.g. hemp) needed.

Follow direction as indicated.

For use with another T-piece, please consider:
Rp $3/4$ - Lance must be **free** to protrude in flow.



Flowjet



Lanze Lance



T-Stück
T-piece

Rp $3/4$
Rp $3/4$